

## Serielle Bluetooth Anschlüsse

Sie können beliebig viele serielle Anschlüsse für Ihren Computer definieren, um eingehende oder ausgehende Verbindungen von Bluetooth Geräten zu ermöglichen. Sie können z. B. einen Anschluss für die Synchronisierung mit einem Bluetooth kompatiblen Handheld-Organizer verwenden.

Ein/Aus	Ident.	Richtung	Name	Gerät	Dienst
<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	Ausgang	Bluefritz	Bluetooth ISDN Access Point`	Dial-Up Network Modem 1
<input checked="" type="checkbox"/>	Nein	Eingang	Bluetooth-PDA-Sync		

Neu...

Bearbeiten...

Löschen

Deaktivieren Sie unbenötigte Anschlüsse, indem Sie die Markierung entfernen. Um den Namen eines Anschlusses zu ändern, doppelklicken Sie in ihn. Um die Attribute oder den Namen eines Anschlusses zu ändern, wählen Sie ihn aus und klicken Sie in „Bearbeiten“. Um einen Anschluss zu löschen, wählen Sie ihn aus und klicken Sie in „Löschen“. Wenn ein Anschluss nicht ausgewählt werden kann, ist er in Verwendung und muss zunächst geschlossen werden.